

INSTRUCTIONS POUR LE PROJET

Projet de peinture et de masquage

- Vous devez effectuer le mélange de la couche de fond et appliquer une peinture deux tons sur le panneau qui a été préparé en vue de l'application de peinture.
- Vous devez créer une carte sur laquelle la couleur aura été vaporisée.
- Lorsque vous voyez le mot **ARRÊT** après une étape des instructions, vous devez demander à un juge de venir évaluer le travail que vous avez accompli avant de passer à l'étape suivante.

Directives :

Montrez l'ensemble de votre ÉPI aux juges.

ARRÊT

Nettoyez le panneau en vue de sa peinture.

ARRÊT

Appliquez le mélange de la couche de base sur la partie à peindre conformément aux tolérances fournies.

ARRÊT

Masquez une section du panneau pour l'application du deuxième ton de peinture.

ARRÊT

Appliquez la couche de base sur la partie à deux tons.

ARRÊT

Retirez le masquage et appliquez une couche transparente sur tout le panneau.

Nettoyez votre aire de travail.

Limite de temps pour cette tâche : **3 heures**

INSTRUCTIONS POUR LE PROJET

Projet de polissage

- Vous devez retirer tous les défauts de peinture qui se trouvent sur le panneau peint qu'on vous a remis.
- Un panneau modèle présentant le projet fini est fourni.
- Lorsque vous voyez le mot **ARRÊT** après une étape des instructions, vous devez demander à un juge de venir évaluer le travail que vous avez accompli avant de passer à l'étape suivante.

Directives :

Montrez votre ÉPI aux juges. Préparez votre panneau en vue de l'application du composé et éliminez les défauts. N'appliquez pas le composé tout de suite.

ARRÊT

Vous pouvez maintenant appliquer le composé. Préparez le panneau et l'équipement en vue de l'utilisation de la polisseuse électrique. Ne commencez pas le polissage tout de suite.

ARRÊT

Vous pouvez maintenant utiliser la polisseuse sur le panneau. Ensuite, nettoyez le tout à l'aide du pistolet pulvérisateur de finition.

ARRÊT

Installez votre pare-copeaux et appliquez la décalcomanie dans le coin supérieur, conformément au panneau modèle. Nettoyez votre aire de travail et remettez les outils et les fournitures.

Nettoyez votre aire de travail.

Limite de temps pour cette tâche : **3 heures**

INSTRUCTIONS POUR LE PROJET

PROJET 1 DE NUANÇAGE DES COULEURS

- Vous créez une couleur unie à l'aide des colorants fournis, sans formule, pour qu'elle corresponde à la couleur n° 1.
- Inscrivez vos progrès sur le bloc-notes et les cartes à pulvériser fournies.
- Lorsque vous voyez le mot **ARRÊT**, vous devez demander à un juge de venir évaluer le travail accompli avant de passer à la prochaine étape.

Créez la couleur à l'aide des colorants de peinture fournis. **Vous devez fournir la formule** de la couleur que vous aurez créée.

ARRÊT

INSTRUCTIONS POUR LE PROJET

Projet 2 de nuançage des couleurs

- Vous utiliserez la peinture fournie et la colorerez pour qu'elle corresponde à la couleur n° 2.
- Inscrivez vos progrès sur le nuancier et les cartes à pulvériser fournies.
- Lorsque vous voyez le mot **ARRÊT** après une étape des instructions, vous devez demander à un juge de venir évaluer le travail que vous avez accompli avant de passer à l'étape suivante.

Utilisez le système de mélange de peinture pour que votre couleur corresponde à la couleur standard. **Vous devez fournir une formule à jour** pour votre nouvelle couleur.

ARRÊT

Soumettez au juge la carte qui correspond le plus fidèlement à la couleur ainsi que la **formule à jour**.

Temps maximum alloué : **3 heures pour les deux projets de couleurs**

Nettoyez votre aire de travail

INSTRUCTIONS POUR LE PROJET

Projet de préparation

- On vous remettra un panneau comportant des dommages mineurs. Vous devrez le réparer, appliquer un apprêt et préparer la surface en vue de l'application de peinture.
- Lorsque vous voyez le mot **ARRÊT** dans les directives, vous devez demander à un juge de venir évaluer le travail accompli avant de passer à la prochaine étape.

•

Directives :

Montrez l'ensemble de votre ÉPI aux juges.

ARRÊT

Nettoyez le panneau en vue des réparations.

ARRÊT

Adoucissez les bords de la surface à réparer.

ARRÊT

Appliquez le matériau de réparation, laissez le matériau sécher et effectuez le ponçage avec bloc de la surface de réparation.

ARRÊT

Préparez la surface en vue de l'application de l'apprêt.

ARRÊT

Appliquez l'apprêt sur la partie à réparer.

ARRÊT

Poncez l'apprêt et préparez tout le panneau pour l'application de la peinture.

Nettoyez votre aire de travail

Temps maximum alloué : **3 heures**